

## DRAWDECAL アプリケーション

この度は Next Generation DIGITAL Silk 「DRAW デカール」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

このデカールは、通常の使用方法とは若干異なる方法で貼り付ける場合がありますので、以下の手順をよくお読みください。

当社のデカールを含むすべてのデカールを正しく貼り付けるには、滑らかで光沢のある表面が必須です。粗い表面や光沢のない表面に当社のデカールを含むすべてのデカールを貼り付けると、満足のいく結果が得られません。

弊社の次世代デジタルシルクデカールは非常に耐久性があり、傷がつきにくく、透明フィルムに印刷されています。貼り付ける前に、各デザインを個別に切り取る必要があります。次世代デジタルシルクデカールは、通常、使用前にクリアコートを塗る必要はありません。デカールフィルムは非常に薄いため、貼り付ける際はご注意ください。

次世代デジタルシルクデカールは、丈夫で耐久性があり、非常に柔軟性に優れています。デカールを台紙から浮かせないでください。台紙が丸まって使えなくなる可能性があります。代わりに、デカールを温水に約 5 秒間浸し、取り出して 30 秒間置いてから、裏紙からスライドさせて剥がしてください。これらのデカールには「通常の」デカール固定液を使用できますが、効果はほとんどありません。ほとんどの場合、デカール溶剤は必要ありません。必要と思われる場合は、マイクロスケール社の Micro Set (湿潤剤) と Micro Sol (溶剤) の使用をお勧めしますが、デカール溶剤は透明フィルムにのみ影響し、インクにはほとんど影響がありません。

デカールを所定の位置にスライドさせる前に、モデルに直接 Micro Set をブラシで塗ってください。デカールの小さな部分だけを裏紙からスライドさせてデカールを所定の位置に置き、裏紙を引き出してデカールが所定の位置に留まるようにします。デカールを所定の位置に調整し、はみ出た余分な液体を吸い取った後、Micro Sol (溶剤) を薄く塗布して透明キャリアを柔らかくします。デカールの下にマイクロソルを塗ることが重要です。溶剤はインクにはほとんど影響を与えませんが、透明のキャリアを溶かしてしまい、デカールが塗装に食い込むようになります。この層が乾き、デカールが最終位置に確実に固定されたことを確認したら、マイクロソルを 2 度厚く塗ります。デカール溶剤を繰り返し塗布すると、接着剤が洗い流されてしまうのでご注意ください。

デカールが完全に乾いたら、これらのデカール（または他のデカール）を貼った後、必ずクリアコート（アクリル・水性）を塗ってください。繰り返しますが、これは必須です。クリアコートはデカールを密封し、損傷を防ぎます。エアブラシラッカーは、ごく薄く、霧状に塗布してください。（ラッカー系クリアを厚く塗るとデカールを溶かす恐れがあります。）デカールにクリアコートを塗る別の方法として、Future アクリルフロアポリッシュを使用する方法もあります。

Next Generation DIGITAL Silk 「DRAW デカール」をご利用いただき、誠にありがとうございます。